





Wskaźnik zadziałania WZ 4 przeznaczony jest do optycznego powtórzenia sygnalizacji stanu uruchomienia. Może być podłączony do czujki, grupy czujek lub modułu. Urządzenie stosuje się w przypadkach, gdy dostęp do dozorowanej przestrzeni jest ograniczony (np. czujka / moduł zainstalowany w: przestrzeniach międzysufitowych, kanałach kablowych, pomieszczeniach technicznych, pokojach hotelowych).

CECHY WKAŹNIKA ZADZIAŁANIA WZ 4

- > dodatkowa sygnalizacja optyczna
- > małe gabaryty
- > 4 diody sygnalizacyjne LED
- > pobór prądu <4 [mA]

WYMIARY [mm]



DANE TECHNICZNE

NAZWA	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ 4	
NAPIĘCIE ZASILANIA	24 [VDC] ± 25%	
POBÓR PRĄDU W DOZOROWANIU	0 [mA]	
POBÓR PRĄDU W ALARMIE	<0,5 [mA]	
WYMIARY	44x23 [mm]	
WAGA	18 [g]	
KOLOR OBUDOWY	BIAŁY	CZARNY
KOD PRODUKTU	FSS001	FSS041